


# Budgetkar

## Instructies

Als u een aanhangwagen wilt huren/reserveren, moet u met deze punten rekening houden.



Controleer of de aanhanger goed op de trekhaak zit




Denk om een kogeldruk van 50kg!




Neuswiel indraaien...




**EN** neuswiel omhoog doen



Doe de kabel IN de veiligheidshaak...



of doe de kabel in een oog



Kabel **ALLEEN** om de trekhaak?

BOETE € 140,-



Plaats de stekker in de stekkerdoos.  
U kunt eventueel een adapter huren.





Controleer de verlichting

Niet werkende verlichting:  
**BOETE € 95,- per lampje!**



Stroomkabel niet over de grond!

**Beschadiging stroomkabel: BOETE € 95,- (of veelvoud hiervan)**



Veiligheidskabel niet over de grond!

**Beschadiging veiligheidskabel: BOETE  
€ 140,-**



Bij ongeremde aanhangers: plaats **UW** witte kentekenplaat.

**Zelfgemaakte plaat of geen plaat:  
BOETE € 140,-**



Bij GEREMDE aanhangers:  
neem het kentekenbewijs van de  
aanhanger mee!




Géén zand, grind of zware lading in  
een ONgeremde aanhanger!





Bij open aanhanger: dek losliggende lading af.



Denk bij GERemde aanhangers om de handrem!

Geen aanhangernet? BOETE € 380,-



Maximum snelheid: **90km/uur!**



DIEFSTAL IS VOLLEDIG VOOR RISICO  
HUURDER!

Bent u bij de aanhanger weg? Zet hem  
aan de auto op slot!

Na ondertekenen van het contract  
ontvangt u direct in uw mailbox  
**'Budgetkar diefstal preventie beleid'.**

Lees deze zorgvuldig en handel  
hiernaar.  
(heeft u deze niet ontvangen, vraag bij  
de kassa om een papieren versie)

Durft u het diefstalrisico niet aan? Dan  
kunt u direct kosteloos annuleren.



U mag met de aanhanger NIET naar  
het buitenland!

Toch met de aanhanger naar het  
buitenland? Alleen met toestemming  
van dhr. P. Winterwerp.



Schade aan omgewaaide aanhanger is voor kosten van de huurder!

Wilt u een instructiefolder? Deze is verkrijgbaar bij de kassa.